## 2020

## Configuración cámara LBH30FK500W





Equipos necesarios para configurar nuestra cámara LBH30FK500W a nuestro NVR3608PGE4W





	SEARCH TOOL							<b>〒</b> - □ ×	
Onlin	e Device		Onvif MultimodelNe	etmast 🕞 Import 🕞 Export	् Refresh	ALL			
	Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateV	NetWork Param Upgrade	
	001	WIFINVR	Wi-Fi NVR	NVR_WIFI3536D2G_SW03_BD_9_V9.1.38.4	192.168.1.88	255.255.255.0	192.168.	IP Address	
	002	NVR	NVR	NVR_HI3798_9_v7.1.43.5	192.168.1.209	255.255.255.0	192.168.	192.168.1.168	
	003	XVR	argsh	XVR_3531A_2826_8_v7.1.36.3	192.168.1.210	255.255.255.0	192.168.	SubnetMask 255.255.255.0	
	004	IPCAMERA	IPC	3516EV200_SP2309_B1T0A1M0C0P1_W_9.1.26.2	192.168.1.211	255.255.255.0	192.168.	GateWay	
<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	005	IPCAMERA	IPC	FH8856_K05_W1T1A1M0C0P1_W_20.1.8.4	192.168.1.168	255.255.255.0	192.16	DNS	
	006	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_SD_8.1.32.3	192.168.1.212	255.255.255.0	192.168.	192.168.1.1 HTTP Port	
	007	ONVIF	hd		192.168.1.147	255.255.0.0	192.168.	80	
	008	ONVIF	FI9803P		192.168.1.216	255.255.0.0	192.168.	RTSP Port	
								DHCP	
								SECURITY VERIFY Usemame admin Password	
								Modify Except Password	

Por lo generar la dirección IP de la cámara vendrá seteada en la dirección 192.168.1.168 En mi caso, tengo varas cámaras IP funcionando.

No siempre este valor de fábrica nos será útil dentro de nuestra red. Para saber si la dirección nos sirve o no entraremos a símbolos del sistema escribiendo CMD en la barra de búsqueda de Windows y abrimos la consola dando enter:



Nos aparecerá una nueva ventana de color negro, como la mostrada y escribiremos el siguiente comando "ipconfig" y presionamos enter:



Gas Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe	
C:\Users\Horacio>ipconfig	<b>^</b>
Configuración IP de Windows	
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 4:	
Sufijo DNS específico para la conexión: Dirección IPv4	
Adaptador de túnel isatap.{3F10B08D-38CE-47E2-B1B5-32F31CFC8E99}:	
Estado de los medios medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión :	
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:	
Estado de los medios medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión :	
C:\Users\Horacio>	-
	4

En mi caso estoy dentro de la subredes 1 (192.168. $\underline{1}$ .1) me lo indica el tercer número. Dependiendo la empresa de servicio los más común es que este en 1 o en 0.

De estar en cero (o cualquier otra), tendremos que cambiar la dirección IP de nuestra cámara con el "search tool"

				SEARCH	TOOL			₹ - □
Onlin	e Device	9 🗖	Onvif MultimodelNe	etmast 🕞 Import 🕞 Export	C Refresh	ALL	•	
	Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateV	NetWork Param Upgrade
	001	XVR	argsh	XVR_3531A_2826_8_v7.1.36.3	192.168.1.210	255.255.255.0	192.168.	IP Address
	002	WIFINVR	Wi-Fi NVR	NVR_WIFI3536D2G_SW03_BD_9_V9.1.38.4	192.168.1.88	255.255.255.0	192.168.	192.168.0.168
	003	NVR	NVR	NVR_HI3798_9_v7.1.43.5	192.168.1.209	255.255.255.0	192.168.	255.255.255.0
	004	IPCAMERA	IPC	3516EV200_SP2309_B1T0A1M0C0P1_W_9.1.26.2	192.168.1.211	255.255.255.0	192.168.	GateWay
•	005	IPCAMERA	IPC	FH8856_K05_W1T1A1M0C0P1_W_20.1.8.4	192.168.1.168	255.255.255.0	192.16	DNS
	006	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_SD_8.1.32.3	192.168.1.212	255.255.255.0	192.168.	192.168.1.1 HTTP Port
	007	ONVIF	Dahua		192.168.1.208	255.255.255.0	192.168.	80
	800	ONVIF	hd		192.168.1.147	255.255.255.0	192.168.	554
	009	ONVIF	FI9803P		192.168.1.216	255.255.255.0	192.168.	
								Username admin
								-455W0IU
_								Modify Forget Password

Con rojo están marcados los campos que iremos cambiando.

- a- Selecciónanos nuestra cámara, los valores de la derecha se cargaran automáticamente.
- b- Cambiamos el valor de "IP Addres" por el nuevo y también el valor de "GateWay"
- c- Ponemos usuario "admin" y password "admin" y le deamos click a Modify



Aceptamos los cambios y la cámara tardara 2 minutos aprox en reiniciarse y tener la nueva dirección. Para asegurarnos le damos click a refresh.

8-Encendemos el NVR para tener el wi-fi que trasmite el quipo activado.

9-Una vez tengamos nuestra cámara habilitada vamos a acceder a ella para configurarla.

Ingresando a "internet explorer" colocaremos nuestra dirección IP y ingresaremos al menú de configuración de la cámara



Usuario: admin pass: admin e ingresamos a la cámara.





	IP Camera	Vídeo en vivo	Reproc	ducción	Configuração				
<b>Ç</b>	Configurac. local	DDNS	FTP	SM	TP F	'2P	Cloud	otros	Wifi
	Sistema	Wifi					Esca	inear	
0	Red	SSID		Encriptación	Fuer	za de la señal	Canal		
	Configuración básica	HSNVRWaG91		WPA-PSK	100		14	^	
	Configuración avazada	airlive quest		None	100		1	_	
		ARGSequridad	-Publico	WPA-PSK	100		11		
20	VIGEO	Showroom 2 40	GHz	None	100		1		
-	Cámara	Beto 2.4GHz		WPA-PSK	52		1		
-		TeleCentro-a70	)c	WPA-PSK	52		11		
	Eventos	Fibertel WiFi95	5 2.4GHz	WPA-PSK	47		11		
		HERNAN		WPA-PSK	42		1		
		telecentro29		WPA-PSK	37		11		
		TeleCentro Wife	i	None	37		11	~	
		<						>	
		Gestion Inala	amprica de witi						
		Estado de la conexión	(	Conexión Fallida	1				
		SSID		HSNVRWqG91			_		
		clave					7		
		Encriptación		WPA-PSK		$\checkmark$			
		Permitir DHCP	יר						
		Dirección IP	-						
		Méssara de rad							
		wascara de red							
		Portal predeterminado							
		Servidor DNS favorito							
		Guardar							

10-Una vez ingresados nos dirigimos a configuración-> Red->Configuración avanzada->wifi Le damos click a escanear y seleccionamos la red wi-fi a la que nos queremos conectar.

Si nos queremos vincular a la red del NVR seleccionaremos la que diceHSNVRWqG91

Y colocamos la clave por defecto: lspassword

Por ultimo habilitamos la opción DHSP y le damos click a guardar.



IP Camera	Vídeo en vivo Reproducción	Configuração							
Configurac. local	Información del dispositivo Configuración de	al tiempo DST Mantenimiento	•						
😬 Sistema	Reiniciar el sistema								
Configuración Sistema Reinicio programado	Reiniciar el sistema	Reinicie el dispositivo							
Reg.	Predeterminado								
Seguridad Sdcard	Recuperación simple	Recuperación simple de los parámetros del dispositivo.							
🚯 Red	Recuperación completa	Restaurar completamente los parámetros del dispositivo a la configuración de fábrica.							
	Actualización	Actualización							
	Firmware	Escaneo Actualización							
🖾 Cámara	Estado de la conexión								
Eventos	Nota								
	Online Upgrade								
	Current Version	FH8856_K05_W1T1A1M0C0P1_W_20.1.8.4 Check							
	Progreso								
	Estado de la conexión								
	Nota	El proceso de actualización puede tardar de 1 a 8 minutos, no apagar el equipo. El equipo se reiniciará automáticamente al finalizar el proceso.							

- 11-Guardados los cambios vamos a reiniciar nuestra cámara
- Ingresamos a sistema->Mantenimiento->Reinicar el sistema
- Confirmamos y aparece una cuanta regresiva.

En este momento quitamos el cable de red de nuestra cámara y esperamos 2 minutos hasta que reinicie.

Para finalizar ingresamos a nuestro NVR y agregamos la cámara



Ingresamos con la clave 12345

Avrimos menú princial



Seleccionamos "Camara"

Señeccopma,ps "Añadir"





Seleccionamos la cámara y damos "Aladir"

el estado pasara de rojo a verde

Estos son todos los pasos para agregar nuestra cámara.

Repetiremos el procedimiento con todas las cámaras que necesitemos añadir